

MANUAL DE USO Y MONTAJE

Adaptador de Codo de Descarga para WC

Descripción del producto

Este adaptador permite instalar un WC cuya descarga no coincide exactamente con la distancia del punto de desagüe del piso.

Es ideal para instalaciones donde la salida existente se encuentra entre 220 mm y 300 mm desde la pared.

Compatible con WC estándar tipo S-Trap (descarga a piso).

Función Principal

El adaptador corrige la distancia entre la salida del WC y el punto de desagüe del piso, evitando:

- Desalineamientos.
- Fugas por mal acople.

Permite una instalación más flexible, rápida y segura.

Descripción del producto

- Verificar que el WC sea compatible con descarga a piso (S-trap).
- Medir distancia exacta entre la pared terminada y el centro del desagüe del piso.
- Confirmar que la superficie esté limpia y libre de restos.
- Probar en seco antes del sellado final.

Consejos de Sellado

- Usar siempre silicona sanitaria neutra.
- Asegurar un sellado continuo en la unión WC-adaptador.
- Dejar secar 6-12 horas antes de usar el WC.

Mantenimiento

- No requiere mantención especial.
- Evitar el uso de productos abrasivos al limpiar.
- Chequear visualmente el sello si se mueve el WC o se realiza mantención.



Instalación para 220 mm
(solo adaptador 1)



- Colocar el Adaptador 1 sobre el codo principal.
- Asegurar que el sello de goma esté bien asentado.
- Introducir el conjunto en la salida del piso.
- Alinear con el WC.
- Sellar con silicona sanitaria o junta recomendada.
- Fijar el WC en su posición final.



Instalación para 220-300 mm
(Adaptador 1 + Adaptador 2)



- Encajar el Adaptador 2 sobre el Adaptador 1.
- Verificar que ambos adaptadores queden firmemente unidos.
- Instalar el conjunto al desagüe del piso.
- Presentar el WC y revisar que la distancia es correcta.
- Aplicar sellos o silicona sanitaria.
- Fijar el WC de forma definitiva.